

Schaltplan aus Betriebsanleitung

Trabant 601 X, Sonderwunsch Baujahr 1989

(1)	Zündanlaßschalter (SZA)	(31)	Zündkerze
(2)	Zündspulen	(32)	Entstörkondensator
(3)	Wippenschalter	(33)	Parklicht, vorn links
(4)	Lichtdrehschalter	(34)	Parklicht, hinten links
(5)	Lenksäulenschalter (BLH)	(35)	Standlicht, hinten rechts und Kennzeichenbeleuchtung
(6)	Bremslichtschalter	(36)	Standlicht, vorn rechts
(7)	Warnblinkschalter	(37)	Instrumentenbeleuchtung
(8)	Blinkgeber	(37.1)	Scheinwerferhöhenverstellung
(9)	Scheibenwascher, vorn	(38)	Kontrolle für Nebelschlußleuchte
(10)	Scheibenwischermotor, vorn	(39)	Nebelschlußleuchte
(11)	Intervallschalter	(40)	Kontrolle für Nebelscheinwerfer
(12)	Dreh-Wisch-Wasch-Schalter	(41)	entfällt
(13)	Wippenschalter	(42)	Nebelscheinwerfer
(14)	Leistungsverbinder	(43)	Abblendlicht, rechts
(15)	Einzelverbinder	(44)	Abblendlicht, links
(16)	Sicherungsdose	(45)	Fernlicht, rechts
(16.1)	Fernlicht, links	(46)	Fernlicht, links
(16.2)	Fernlicht, rechts	(47)	Fernlichtkontrolle
(16.3)	Abblendlicht, links	(48)	Abblendrelais
(16.4)	Abblendlicht, rechts	(49)	Fanfare
(16.5)	Standlicht, vorn links	(50)	entfällt
(16.6)	Wippe für Nebelschlußleuchte	(51)	Bremslicht
(16.7)	Standlicht, hinten links	(52)	Innenleuchte
(16.8)	Standlicht, vorn rechts	(53)	Motorraumleuchte
(16.9)	Standlicht, hinten rechts	(54)	Steckdose
(16.10)	Instrumentenbeleuchtung	(55)	Blinklicht, links
(16.11)	Wischer, Reserveanzeige	(56)	Blinklicht, rechts
(16.12)	Warnblinkschalter	(57)	Warnblinkkontrolle
(16.13)	Rückfahrleuchte, Wascher	(58)	Blinkkontrolle
(16.14)	Warnblinkschalter	(59)	Rückfahrlicht
(16.15)	Innenleuchte, Steckdose	(60)	Wascher
(16.16)	Bremslicht, Fanfare	(61)	Wisch-Wascher, vorn
(16.17)	entfällt	(62)	zur Kraftstoffmomentan- verbrauchsanzeige
(16.18)	entfällt	(63)	Geber für Reserveanzeige
(16.19)	von Lichtschalter	(64)	Scheibenwascher, hinten
(16.20)	von elektromagnetischem Abblendschalter	(65)	Scheibenwischer, hinten
(16.21)	von Lichtschalter	(66)	Kontrolle für Heiße Scheibe (gelb)
(16.22)	von Ladekontrolle	(67)	Heiße Scheibe
(16.23)	von Zündanlaßschalter (SZA)	(68)	Radio
(16.24)	von Lenksäulenschalter (BLH)	(69)	nur für Universal
(16.25)	von Batterie (Lötverbindung)	(70)	Sonderausrüstung
(16.26)	an Radio	(71)	Meßwertgeber für Kraftstoff- momentanverbrauch (MWG)
(16.27)	entfällt	(72)	Anzeigegerät für Kraftstoff- momentanverbrauch (AZG)
(16.28)	von Leistungsverbinder		
(17)	Einzelversicherung		
(18)	Tachorückansicht		
(19)	Lampen (6 × 2 W)		
(20)	Fernlichtkontrolle (blau)		
(21)	Scheinwerfer, links		
(22)	Blinkkontrolle (grün)		
(23)	Ladekontrolle (rot)		
(24)	Scheinwerferkontrolle (orange)		
(25)	Scheinwerfer, rechts		
(26)	Batterie		
(27)	Drehstromlichtmaschine		
(28)	Anlasser		
(29)	Zündkerze		
(30)	Zündgebindeinheit		
(30.1)	Steuerteil		

Farbabkürzungen

rt	= rot
ge	= gelb
ws	= weiß
sw	= schwarz
gn	= grün
gr	= grau
bl	= blau
br	= braun



