



# AUTOSCHONBEZÜGE ROTHMANN

FÖRSTERLINGSTR. 22H D-01259 DRESDEN

## Montageanleitung für Himmeleinbau Trabant 601 Kombi/Limousine

1. Ausbau der Frontscheiben, hintere Seitenscheiben. **Bei der Limousine bitte auch die Heckscheibe ausbauen.**
2. Spiegel vorbohren, ca. 1,5 cm von Spriegelende auf Länge sägen und beschriften, vorn anfangen, nach ca. 20 cm.
3. Spriegel in die Schlaufen schieben und an die Decke anpassen, seitlich die Rundungen biegen.
4. Spriegel von vorn an einschrauben und dabei darauf achten, dass die einzelnen Himmelteile ohne großen Druck, ausgespannt sind.
5. Kleber auf die Falze der Scheibenrahmen aufbringen sowie auf den Rand des Himmelkunstleders (Kontaktkleber ist im Lieferumfang enthalten)
6. Nach ca. 20 Minuten den Himmel gleichmäßig ausziehen und festkleben.
7. Nach ca. 2 Stunden mit einem Messer das überschüssige Himmelkunstleder abschneiden. Ca. 1,50 cm sollten am Falz bleiben.
8. Scheiben und Gummis wieder einbauen.

Bank: Commerzbank AG  
Kontonummer: 232 511 600  
BLZ: 850 400 00  
IBAN: DE72 8504 0000 0232 5116 00  
SWIFT-BIC: COBADEFFXXX

TELEFON 0351/ 2017 417  
FAX 0351/ 2027 711  
E-MAIL [info@autoschonbezeuge-werksverkauf.de](mailto:info@autoschonbezeuge-werksverkauf.de)  
WEBSITE [www.autoschonbezeuge-werksverkauf.de](http://www.autoschonbezeuge-werksverkauf.de)

STN 203/263/13239 - UINR: DE146677406