
VEB
SACHSENRING
Automobilwerke
Zwickau

Trabant

WARTUNGSPLAN



Schmierplan

□ 5000 km
○ 10000 km
▽ 15000 km

(1) Unterbrecher Schmierfilz und Lagerstellen	Alle 5000 km oder nach je einem halben Jahr Fliehkraftversteller alle 30000 km
(2) Lenkgetriebe	Alle 5000 km oder nach je einem halben Jahr
(3) Bremsseile	Alle 15000 km oder nach je einem halben Jahr
(4) Schwenklager	Alle 5000 km oder nach je einem halben Jahr
(5) Antriebsgelenke, außen	Alle 5000 km oder nach je einem halben Jahr nach 3 Jahren oder 30000 km Fettwechsel
(6) Antriebsgelenke, innen	Alle 15000 km oder nach 3 Jahren Fettwechsel
Öl im Getriebe	Alle 20000 km oder nach 3 Jahren

Schmiermittel

Motor: MZ 22
Getriebe: HLP 36
A SWC 423
B Spezialöl B 2 für Zündunterbrecher

Durchprüfungsarbeiten

	Durchzuführende Arbeiten bei Kilometerstand	1000	5000	alle 5000	alle 15000
Motor	1. Keilriemen prüfen, nachspannen, Spann- und Halteschrauben der Lima und des -halters nachziehen	●	●	●	●
	2. Zündung und Kontaktabstand für Unterbrecher einstellen, Kontakte nacharbeiten, Schmierfilz ölen	●	●	●	●
	3. Zündkerzen reinigen, prüfen und einstellen		●	●	●
	4. Kraftstoffhahn Sieb reinigen, Hauptdüse reinigen, Vergaserbefestigung und Kraftstoffleitungen nachziehen, Leerlauf abgasgerecht einstellen	●			●
	5. Luftfiltereinsatz nach 20000 km wechseln (bei starkem Staubanfall kürzere Intervalle)				
Getriebe	6. Kupplungsspiel einstellen	●	●	●	●
	7. Getriebeölstand und Dichtheit prüfen, nachfüllen			●	
	8. Getriebeöl wechseln (20000 km oder nach 3 Jahren)	●			
Bremsen	9. Bremsflüssigkeit prüfen, nachfüllen	●	●	●	●
	10. Bremsanlage, Bremsschläuche und -leitungen sowie Anschlüsse auf Dichtheit richtige Verlegung, Scheuerstellen und Korrosion prüfen	●	●	●	●
	11. Bremsbeläge prüfen und reinigen, Radbremszylinderbefestigung nachziehen				●
	12. Handbremse einstellen	●	●	●	●
Elektrische Anlage	13. Elektrische Anlage durchschalten, prüfen	●		●	●
	14. Scheinwerfer einstellen	●			●
	15. Batteriepflege durchführen	●	●	●	●
Fahrwerk	16. Luftdruck einstellen, Reifenzustand prüfen, Radmuttern nachziehen	●		●	
	17. Vorspur einstellen, Kontermuttern und Sturz prüfen	●	●	●	●
	18. Lenkungsspiel einstellen, Gewebescheibe prüfen, alle Lenkungs- und Lenkübertragungsteile auf festen Sitz und Sicherung überprüfen	●		●	●
	19. Motor-, Getriebe-, Fahrschemel-, Vorderachs-, Stoßdämpferbefestigung nachziehen	●			●
	20. Vorder- und Hinterfeder sowie Auspuffanlage auf Zustand und Befestigung prüfen, nachziehen	●			●
	21. Radlager prüfen, Schmutzkappen der Hinterradlager auf Festsitz, Gummimanschetten und Anschlaggummi der Radaufhängungen auf Beschädigung prüfen	●	●	●	●
	22. Scharniere und Schlösser ölen, Schließkeile nachstellen		●	●	●
	23. Fahrzeug lt. Schmierplan abschmieren, ab 2. DP Federn einsprühen	●	●	●	●
	24. Unterboden, Lenkerarme, Dreiecklenker, Bremsleitungen usw. einsprühen			●	●
	25. Probefahrt und technische Kontrolle	●	●	●	●
Hycomat	1. Hycomat-Olstand prüfen, nachfüllen	●	●	●	alle 30000
	2. Hycomat-Öl wechseln				●
	3. Kupplungsspiel einstellen	●	●	●	●
	4. Schalthebelkontakte reinigen				●
	5. Federlänge korrigieren (nur bei Bedarf)				

Ag 736